

## 注意及び保証について

当社-I-O Dataは、本製品を購入した日より、3年間の保証を致します。正常なご使用の元で生じた商品の故障に対して、指定されている保証期間内において、代理販売店を通して、I-O Dataは、当社の裁量で、無料修理または製品の交換を致します。又、返品や製品の修理を要する場合は、お客様がご購入頂いた際に受領したシートのご提示を義務付けております。購買時のシートをご提示頂けない場合の返品及び修理は、保証致しかねます。尚、本製品の返品時に生じます送料は、お客様の負担とさせていただきます。

### 《重要事項》

1. 当社-I-O Dataは、当面の間、本製品を購入頂いた地域でのみ、保証サービスをご提供致します。ご不便をおかけ致しますが何卒ご理解下さい。
2. 本製品の保証範囲は、『ハードウェア』本体のみとさせて頂いており、付属の『ソフトウェア』及び消耗品は保証範囲外とさせていただきます。
3. いかなる状況下においても、当社-I-O Dataは本製品及び付属ソフトが原因で発生した消費者の資料流失及び営業損失の責任は負わないものとします。
4. 一般的に以下の原因、火災、水害、極端な温度等による自然災害、及び、高所よりの落下、衝突、重圧、可燃、水害等の人為的な不注意によるもの、不適当な電圧によるもの、取扱説明書のガイドスに従わない不当使用のもの、開閉防止シールが破られた、製品解体、或いはその破壊要素があるものに対しては、保証及び賠償の対象外となります。

## Precautions And Warranty Information

This I-O Data product comes with 3 years limited warranty with effect from the date of purchase. If the product fails to operate properly under normal use during the warranty period, free repair and necessary replacement will be arranged by contacting I-O Data's agency. When returning the product, it is necessary to provide the original receipt of purchase. Warranty requests cannot be processed without the original receipt of purchase. Shipment fee of returning products is to the purchaser.

### 《CAUTION》

1. Please note that I-O Data product is only able to provide Local area warranty service.
2. Warranty covers only "Hardware" product, the other attached "Software" and "Accessories" are not covered.
3. Under no circumstances, I-O Data shall have no responsibility for such as data damage, data loss or any other consumer and business losses incurred by using the product or its accompanying software.
4. This warranty is void when the product damaged by fire, flood, extreme temperature, other natural disaster factor and the product was operated in abnormal use such as the high place falls, the hit, the heavy pressure, the fire burns, water immersion etc and not suitable voltage, installed improperly, the tamper seal on the casing is broken and the product is repaired, modified or disintegrated without I-O Data authorizes.

## 注意事項及保養信息

I-O Data為此產品提供自購買日起3年有限度保養。如在正常使用情況下產品發生故障，於指定保養期內I-O Data將經由代理商酌定免費維修或更換該產品。在退回或要求維修產品時，客戶須同時出示購買時的有效正本收據，如未能提供購買憑證，我們將無法處理您的退回或維修要求。而將產品退回時所產生的運費，則由購買方自行負擔。

### 《重要信息》

1. I-O Data暫時只為產品的購買地區，提供保養服務，敬請見諒。
2. 產品保養範圍只針對“硬體”本體，隨產品添附之“軟體”及其他消耗品均不屬於保養範圍之內。
3. 於任何情況下，I-O Data 不會負責任何因產品或添附之“軟體”所造成消費者之資料流失或營業上的損失。
4. 但凡產品因火災、水災、極端溫度等自然災害因素及 因高處落下、撞擊、重壓、火災、水浸等人為不注意因素 及 因使用不適當電壓、沒按照說明書指引之不正當使用因素、防塵封條破損 及 因將產品拆解或其他蓄意破壞因素等均不給予保養及賠償。

## 注意事项及保养信息

I-O Data为此产品提供自购买日起3年有限度保养。如在正常使用情况下产品发生故障，于指定保养期内I-O Data将经由代理商酌定免费维修或更换该产品。在退回或要求维修产品时，客户须同时出示购买时的有效正本收据，如未能提供购买凭证，我们将无法处理您的退回或维修要求。而将产品退回时所产生的运费，则由购买方自行负担。


### 《重要信息》

1. I-O Data暂时只为产品的购买地区，提供保养服务，敬请见谅。
2. 产品保养范围只针对“硬件”本体，随产品添附之“软件”及其他消耗品均不属于保养范围之内。
3. 于任何情况下，I-O Data 不会负责任何因产品或添附之“软件”所造成消费者之资料流失或营业上的损失。
4. 但凡产品因火災、水災、極端溫度等自然災害因素 及 因高處落下、撞擊、重壓、火災、水浸等人為不注意因素 及 因使用不適當電壓、沒按照說明書指引之不正當使用因素、防塵封條破損 及 因將產品拆解或其他蓄意破壞因素等均不給予保養及賠償。

## 中文(繁)

本產品為日本電磁干擾控制委員會(VCCI)所訂立之A級標準資訊技術產品。本產品於家居環境使用時，有可能會導致若干電磁干擾，於上述情況下，使用者或許會被要求作出相應改善措施。

### VCCI-A



## 功能鍵

按一次	已上鎖時	會顯示密碼認證畫面。
	未上鎖時	會顯示資料儲存區域畫面。
長按 (3秒以上)	可移除本磁碟機。	

## USB 插口


## POWER/ACCESS LAMP

未上鎖：綠燈  
使用中：綠燈 閃爍  
已被上鎖：紅燈

## 使用前

請於使用前先行設定密碼。密碼設定精靈會於連接後自動顯示。設定精靈將會如下列顯示般指引設定程序。

- 1 開啟電腦。
- 2 請使用專用USB線將磁碟機與電腦連接。



- 3 密碼設定精靈於連接後自動顯示，請設定用戶名、密碼和提示，然後按[確定]。

※如認證畫面沒有顯示，請開啟“我的電腦”中的 [TOOL\_HDPNC\_HSU]。

- 4 於此畫面上再按[確定]便完成設定。

⇒ 回到認證畫面解鎖，開始使用。




## 連接到電腦

每次連接本磁碟機到電腦時，都將會被要求以正確密碼解除密碼鎖。

- 1 請使用專用USB線將磁碟機與電腦連接。
- 2 電腦將自動顯示密碼認證畫面，請輸入密碼，然後按[確定]。

※如認證畫面沒有顯示，請開啟“我的電腦”中的 [TOOL\_HDPNC\_HSU]。



隨後只須按照設定精靈指引便可完成所需設定。

## 注意

- 連續5次輸入錯誤密碼，便需要重新連接才可繼續重試。但無論重新連接多少次，只要連續輸入錯誤密碼達100次的話，磁碟機將會被完全封鎖。在被完全封鎖的情況下，必須進行初始化才可繼續使用。(磁碟機初始化後，所保存的資料及密碼將會被完全刪除。)
- 若無正確密碼，便不能進行更改密碼的設定。在這情況下，必須將磁碟機進行初始化才可繼續使用。磁碟機初始化後，所保存的資料及密碼將會被完全刪除。

- 當電源燈正在閃爍時，請勿進行重新設定或關機，因有可能導致無法正常運作或遺失所有資料。

- 改變電腦狀態成 待命 / 登出 / 切換使用者 / 重新啟動 / 關機 前，請先確定本磁碟機已被移除。


- 請勿使用非本磁碟機附屬的USB線，有可能導致本磁碟機或電腦故障。

※敝司對客戶的資料及密碼遺失等問題，恕不會提供任何技術支援。

## 中文(简)

本产品为日本电磁干扰控制委员会(VCCI)所订立之A级标准资讯技术产品。本产品於家居环境使用时，有可能会导致若干电磁干扰，於上情況下，使用者或许会被要求作出相应改善措施。

### VCCI-A



## 功能鍵

按一次	已上锁时	会显示密码认证画面。
	未上锁时	会显示资料储存领域画面。
长按 (3秒以上)	可移除本磁碟机。	

## USB 插口


## POWER/ACCESS LAMP

未上锁：绿灯  
使用中：绿灯 闪烁  
已被上锁：红灯

## 使用前

請於使用前先行設定密碼。密碼設定精靈會於連接後自動顯示。設定精靈將會如下列顯示般指引設定程序。

- 1 开启电脑。
- 2 請使用專用USB線將磁碟機與電腦連接。



- 3 密碼設定精靈於連接後自動顯示，請設定用戶名、密碼和提示，然後按[確定]。

※如认证画面没有显示，请开启“我的电脑”中的 [TOOL\_HDPNC\_HSU]。

- 4 於此畫面上再按[OK]便完成設定。

⇒ 回到认证画面解锁，开始使用。




## 連接到電腦

每次連接本磁碟機到電腦時，都將會被要求以正確密碼解除密碼鎖。

- 1 請使用專用USB線將磁碟機與電腦連接。
- 2 電腦將自動顯示密碼認證畫面，請輸入密碼，然後按[確定]。

※如认证画面没有显示，请开启“我的电脑”中的 [TOOL\_HDPNC\_HSU]。



隨後只須按照設定精靈指引便可完成所需設定。

## 注意

- 連續5次輸入錯誤密碼，便需要重新連接才可繼續重試。但無論重新連接多少次，只要連續輸入錯誤密碼達100次的話，磁碟機將會被完全封鎖。在被完全封鎖的情況下，必須進行初始化才可繼續使用。(磁碟機初始化後，所保存的資料及密碼將會被完全刪除。)
- 若無正確密碼，便不能進行更改密碼的設定。在這情況下，必須將磁碟機進行初始化才可繼續使用。磁碟機初始化後，所保存的資料及密碼將會被完全刪除。

- 当电源灯正在闪烁时，请勿进行重新设定或关机，因有可能导致无法正常运作或遗失所有资料。

- 改变电脑状态成 待命 / 登出 / 切换使用者 / 重新启动 / 关机 前，请先确定本磁碟机已被移除。

- 请勿使用非本磁碟机附属的USB线，有可能导致本磁碟机或电脑故障。

※敝司对客户的资料及密码遗失等问题，恕不会提供任何技术支援。